

Príloha č.6 - Zoznam parametrov elektroenergetických objektov

Objekt	Názov parametra	typ parametra SK	povolené hodnoty	Poznámka alebo odporúčanie
BOD ODBOČENIA	ID objektu	Číslo	jedinečné číslo väčšie ako nula, nesmie sa opakovať	
	Číslo objektu	Krátky text	jedinečný alfanumerický reťazec, nesmie sa opakovať	
	EIC kód odberného miesta	Krátky text	EIC kód odberného miest, obsahuje presne 16 alfanumerických znakov	
	Názov	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Popis	Dlhý text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Vlastník distribučnej siete	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	Odporúčame prepojiť s existujúcim zoznamom - napr. OR SR, referenčný dataset
	Typ odbočky	Číselník	"Podružná refakturačná" / "Hlavná fakturačná" / "Vlastná podružná"	V prípadoch viacerých subodberateľov za hlavným fakturačným meradlom
	Typ distribučnej siete	Číselník	"Vzdušné holé" / "Vzdušné káblové" / "Vzdušné izolované" / "Podzemné káblové"	
	Umiestnenie odbočky	Číselník	"Rozvodná skriňa PDS" / "Trafostanica PDS" / "Stĺp PDS" / "Rozvodná skriňa vlastná"	
	GPS lat.	Číslo	Číslo s povolenými desatinnými číslicami väčšie ako 1	
	GPS long.	Číslo	Číslo s povolenými desatinnými číslicami väčšie ako 1	
	Zobrazenie v Mape	Odkaz	URL reťazec s GPS súradnicami do vhodne zvolenej internetovej mapy	(napr. Google Mapy, Mapy.cz)
	Geodetické zameranie odbočky	Číselník	"Áno" / "Nie"	
	Geodetické zameranie trasy	Číselník	"Áno" / "Nie"	
	Umiestnenie odbočenia na pozemku	Číselník	"Na cudzom pozemku" / "Na vlastnom pozemku"	
	Odbočenie na pozemku	Dlhý text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	Číslo parcely, list vlastníctva, katastrálne územie
	Napäťová hladina odbočky	Číselník	"VN-22kV" / "NN-0,4kV"	
Dátum uvedenia do prevádzky	Dátum	Dátum v tvare "DD.MM.RRRR"		

Objekt	Názov parametra	typ parametra SK	povolené hodnoty	Poznámka alebo odporúčanie
BOD ODBOČENIA	Väzba - prípojka	Referencia na objekt		
	Väzba - elektromer	Referencia na objekt		
ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA	ID objektu	Číslo	jedinečné číslo väčšie ako nula, nesmie sa opakovať	
	Číslo objektu	Krátky text	jedinečný alfanumerický reťazec, nesmie sa opakovať	
	EIC kód odberného miesta	Krátky text	EIC kód odberného miest, obsahuje presne 16 alfanumerických znakov	
	Názov objektu	Krátky text	jedinečný alfanumerický reťazec, nesmie sa opakovať	
	Skupina zariadení	Číselník	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	"VTZ elektrické"
	Upresnenie k skupine zariadení	Číselník	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	Zoznam označení skupín zariadení podľa Vyhlášky 508
	Prevádzkový stav	Číselník	"V prevádzke" / "Dočasne mimo prevádzky" / "Trvalo mimo prevádzky"	
	Typ distribučnej siete	Číselník	"Verejná distribučná sústava" / "Miestna distribučná sústava" / "Iný subjekt" / "Bez pripojenia-off grid"	
	Prevádzkovateľ distribučnej sústavy	Číselník	(Výber zo zoznamu prevádzkovateľov sústav)	Odporúčame prepojiť s existujúcim zoznamom - napr. OR SR, referenčný dataset
	Vlastník	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	Odporúčame prepojiť s existujúcim zoznamom - napr. OR SR, referenčný dataset
	Odbor	Číselník	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	výber zo zoznamu organizačných útvarov vlastníka
	Inventárne číslo	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	inventárne číslo z účtovného systému vlastníka
	Nákladové stredisko	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	číslo nákladového strediska z účtovného systému vlastníka
	Katastrálne územie	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	Zoznam katastrálnych území v obvode vlastníka
	Zápis líniovej stavby na LV	Číselník	"Áno" / "Nie"	
	Číslo LV	Číslo	jedinečné číslo väčšie ako nula, smie sa opakovať	
Zmluvná adresa	Dlhý text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	Adresa odberného miesta uvedená na zmluve s PDS	

Objekt	Názov parametra	typ parametra SK	povolené hodnoty	Poznámka alebo odporúčanie
ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA	Právny vzťah k pozemku	Číselník	"Som vlastníkom pozemku" / "Písomný súhlas vlastníka pozemku" / "Nájomná zmluva" / "Vecné bremeno" / "Žiadny" / "Neviem určiť"	
	Trasa prípojky	Číselník	"Výlučne po cudzích pozemkoch" / "Výlučne po vlastných pozemkoch" / "Po cudzích aj vlastných pozemkoch" / "Neviem určiť"	
	Trasa prípojky na mape	Odkaz	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Umiestnenie elektromerového rozvádzača	Číselník	"Na hranici vlastného pozemku" / "Na stípe PDS" / "Verejná TS PDS" / "Trafostanica MDS" / "Vlastná trafostanica" / "Vo fasáde budovy" / "Vo vnútri budovy"	
	Právny vzťah k pozemku s trasou prípojky	Číselník	"V prospech odberateľa" / "V prospech prevádzkovateľa siete" / "V prospech vlastníka pozemku" / "Neviem určiť"	
	Prevedenie elektrickej prípojky	Číselník	"Výlučne nad zemou" / "Výlučne pod zemou" / "Čiastočne nad zemou" / "Čiastočne pod zemou"	
	Typové označenie prípojkového vedenia	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	Typ elektrického vedenia podľa výrobcu, projektovej dokumentácie alebo revíznej správy.
	Počet fáz na prípojke	Číselník	"1F" / "3F"	Vo väčšine prípadov sú prípojky 3-fázové, menšie bytové jednotky môžu mať 1-fázové
	Napäťová hladina prípojky	Číselník	"VN-22kV" / "NN-0,4kV"	VN - hladina vysokého napätia, NN - hladina nízkeho napätia
	Spôsob určenia MRK v distribučnej zmluve	Číselník	"podľa MRK-RK" / "podľa hlavného ističa"	
	Maximálna rezervovaná kapacita MRK	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, smie sa opakovať	V prípade pripojenia do VN hladiny uvádzať MRK - Maximálnu rezervovanú kapacitu v Kilo-Wattoch [kW] podľa zmluvy o pripojení do DS
	Hodnota hlavného ističa	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, smie sa opakovať	V prípade pripojenia do NN hladiny uvádzať hodnotu hlavného ističa v Ampéroch [A]. Ak je hodnota presne 63A vždy treba preveriť skutočný stav

Objekt	Názov parametra	typ parametra SK	povolené hodnoty	Poznámka alebo odporúčanie
ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA	Rezervovaná kapacita RK	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, najmenej 20% MRK, smie sa opakovať	V prípade pripojenia do VN hladiny uvádzať MRK - Maximálnu rezervovanú kapacitu v Kilo-Wattoch [kW] podľa zmluvy o dodávke elektriny. Odporúčam vzorcom "=" previazať s hodnotou RK v parametroch odberného miesta
	Zhotoviteľ prípojky	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	Odporúčame prepojiť s existujúcim zoznamom - napr. OR SR, referenčný dataset
	Projektová dokumentácia	Číselník	"Existuje" / "Neexistuje"	
	Dátum uvedenia do prevádzky	Dátum	Dátum v tvare "DD.MM.RRRR"	
	Posledná revízia	Dátum	Dátum v tvare "DD.MM.RRRR"	
	Posledná úradná skúška	Dátum	Dátum v tvare "DD.MM.RRRR"	
	Súvisiace zariadenie	Referencia na objekt	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	Ak je prípojka súčasťou iného objektu, napr. stavby, uviesť názov stavby a jej umiestnenie
	Kategória dôležitosti	Číselník	"Kritická infraštruktúra" / "Má vplyv na životné funkcie" / "Má vplyv na bezpečnosť osôb" / "Má vplyv na ochranu majetku" / "Bez vplyvov"	
	Väzba - odbočka	Referencia na objekt	Samostatne otvorený odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	
	Väzba - elektromer	Referencia na objekt	Samostatne otvorený odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	
FAKTURAČNÉ MERADLO	ID objektu	Číslo	jedinečné číslo väčšie ako nula, nesmie sa opakovať	
	Číslo objektu	Krátky text	jedinečný alfanumerický reťazec, nesmie sa opakovať	
	EIC kód odberného miesta	Krátky text	EIC kód odberného miesta, obsahuje presne 16 alfanumerických znakov	
	Názov objektu	Krátky text	jedinečný alfanumerický reťazec, nesmie sa opakovať	
	Popis	Dlhý text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Účel meradla	Číselník	"Hlavné fakturačné" / "Podružné fakturačné" / "Podružné refakturačné" / "Kontrolné"	Kontrolné = s väzbou na iné fakturačné OM
	Sériové číslo meradla podľa PDS	Číslo	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	

Objekt	Názov parametra	typ parametra SK	povolené hodnoty	Poznámka alebo odporúčanie
FAKTURAČNÉ MERADLO	Počiatočný stav pri montáži NT	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, smie sa opakovať	
	Počiatočný stav pri montáži VT	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, smie sa opakovať	
	Koncový stav pri demontáži NT	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, smie sa opakovať	
	Koncový stav pri demontáži VT	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, smie sa opakovať	
	Fyzické umiestnenie meradla	Číselník	"V elektromerovom rozvádzači" / "Mimo elektromerového rozvádzača" / "V hlavnom rozvádzači budovy"	
	GPS lat.	Číslo	Číslo s povolenými desatinnými číslicami väčšie ako 1	
	GPS long.	Číslo	Číslo s povolenými desatinnými číslicami väčšie ako 1	
	Zobrazenie v mape	Odkaz	URL reťazec s GPS súradnicami do vhodne zvolenej internetovej mapy	
	Meraná jednotka	Číselník	"kWh" / "MWh"	
	Technológia meradla	Číselník	"Analogové" / "Digitálne"	
	Typ merania	Číselník	"A - IMS s DO" / "B - IMS bez DO" / "C - NIE IMS"	IMS = Inteligentný merací systém, DO = Diaľkový odpočet
	Výrobca elektromera	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Typové označenie	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Výrobné číslo / sériové číslo	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Zóna prostredia podľa STN	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Dátum poslednej výmeny meradla	Dátum	Dátum v tvare "DD.MM.RRRR"	
	Periódka výmeny meradla [mes.]	Číslo	číslo väčšie ako 0	
	Zodpovedná osoba vlastníka k výmene meradla	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Väzba - odbočka	Referencia na objekt	Samostatne otvorable odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	
	Väzba - prípojka	Referencia na objekt	Samostatne otvorable odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	

Objekt	Názov parametra	typ parametra SK	povolené hodnoty	Poznámka alebo odporúčanie
FAKTURAČNÉ ODBERNÉ MIESTO	ID objektu	Číslo	jedinečné číslo väčšie ako nula, nesmie sa opakovať	
	Číslo objektu	Krátky text	jedinečný alfanumerický reťazec, nesmie sa opakovať	
	EIC kód odberného miesta	Krátky text	jedinečný alfanumerický reťazec, nesmie sa opakovať	EIC kód odberného miest, obsahuje presne 16 alfanumerických znakov
	Číslo odberného miesta ČOM	Krátky text	Numerický reťazec	Starší typ označenia odberného miesta elektriny
	Názov odberného miesta podľa zmluvy	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Popis	Dlhý text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Zmluvná adresa	Dlhý text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Skutočná adresa	Dlhý text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Vlastník OM podľa zmluvy	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Majetkové postavenie vlastníka k OM	Číselník	"Vlastník OM je podnájomník" / "Vlastník OM je správca majetku" / "Vlastník OM je vlastníkom majetku" / "Neviem určiť"	
	Typ odberného miesta	Číselník	"Hlavné" / "Podružné"	
	Spôsob určovania spotreby	Číselník	"Fyzické meranie" / "Virtuálny výpočet"	
	Typ merania podľa elektromera	Číselník	"A - IMS s DO" / "B - IMS bez DO" / "C - NIE IMS"	
	Vlastná evidencia spotreby komodity	Číselník	"Ručný odpočet" / "Sťahovanie IMS údajov" / "Bez evidencie"	
	Smer toku elektriny	Číselník	"Výroba" / "Spotreba" / "Obojsmerne"	
	Presný účel / Rozsah spotreby	Číselník	"Celková spotreba areálu" / "Celková spotreba budovy" / "Spotreba časti budovy" / "Spotreba poschodia" / "Spotreba miestnosti" / "Spotreba na časti plochy" / "Spotreba podnájomníka"	
	Presný účel využitia komodity	Číselník	"Elektrické napájanie" / "Osvetlenie" / "Vykurovanie" / "Vykurovanie aj TUV" / "Neviem určiť"	
	Aktuálny dodávateľ elektriny	Číselník	(Výber zo zoznamu dodávateľov komodít)	
	Distribučná sadzba	Číselník	(Výber zo zoznamu distribučných sadzieb)	
Počet fáz na prípojke	Číselník	"1F" / "3F"		
Počet taríf meradla	Číselník	"1T" / "2T" / "3T"		

Objekt	Názov parametra	typ parametra SK	povolené hodnoty	Poznámka alebo odporúčanie
FAKTURAČNÉ ODBERNÉ MIESTO	Napät'ová úroveň prípojky [NN / VN]	Číselník	"VN-22kV" / "NN-0,4kV"	
	Napät'ová úroveň zmluvne [NN / VN]	Číselník	"VN-22kV" / "NN-0,4kV"	
	Typ fakturácie RK/MRK	Číselník	"Fakturácia podľa HI v [A]" / "Fakturácia podľa RK v [kW]"	
	Skutočná hodnota hlavného ističa	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, smie sa opakovať	
	Fakturovaná hodnota hlavného ističa	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, smie sa opakovať	
	Rezervovaná kapacita RK	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, najmenej 20% MRK, smie sa opakovať	
	Maximálna rezervovaná kapacita MRK	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, smie sa opakovať	
	Periódna dojednania rezervovanej kapacity [mes.]	Číselník	"3 mes." / "6 mes." / "12 mes."	
	Výročie dojednania RK	Dátum	Dátum v tvare DD.MM.	
	Predpokladaná ročná spotreba [MWh]	Číslo	kladné číslo väčšie alebo rovné 0, smie sa opakovať + referencia na evidenciu spotreby	
	Spôsob doručovania faktúr	Číselník	"Poštou na adresu" / "PDF na email" / "PDF a XML na email"	
	Spôsob spracovania faktúr	Číselník	"Centrálne u zriaďovateľa" / "Vlastné spracovanie"	
	Je odberné miesto súčasťou vyhodnotenia KPI?	Číselník	"Áno" / "Nie"	
	Používa sa FaOM na refakturáciu?	Číselník	"Áno" / "Nie"	
	Elektrická odbočka	Referencia na objekt	Samostatne otvorený odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	
	Elektrická prípojka	Referencia na objekt	Samostatne otvorený odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	
	Elektromer	Referencia na objekt	Samostatne otvorený odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	
	Podružné odberné miesta	Referencia na objekt	Samostatne otvorený odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	

Objekt	Názov parametra	typ parametra SK	povolené hodnoty	Poznámka alebo odporúčanie
PODRUŽNÉ ODBERNÉ MIESTO	ID objektu	Číslo	jedinečné číslo väčšie ako nula, nesmie sa opakovať	
	Číslo objektu	Krátky text	jedinečný alfanumerický reťazec, nesmie sa opakovať	
	EIC kód nadradeného odberného miesta	Krátky text	jedinečný alfanumerický reťazec, nesmie sa opakovať	EIC kód odberného miest, obsahuje presne 16 alfanumerických znakov
	Číslo podružného odberného miesta	Krátky text	Numerický reťazec	
	Názov odberného miesta	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Popis	Dlhý text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Zmluvná adresa	Dlhý text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Skutočná adresa	Dlhý text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Vlastník OM podľa zmluvy	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Majetkové postavenie vlastníka k OM	Číselník	"Vlastník OM je podnájomník" / "Vlastník OM je správca majetku" / "Vlastník OM je vlastníkom majetku" / "Neviem určiť"	
	Typ odberného miesta	Číselník	"Hlavné" / "Podružné"	
	Spôsob určovania spotreby	Číselník	"Fyzické meranie" / "Virtuálny výpočet"	
	Typ merania podľa elektromera	Číselník	"A - IMS s DO" / "B - IMS bez DO" / "C - NIE IMS"	
	Vlastná evidencia spotreby komodity	Číselník	"Ručný odpočet" / "Sťahovanie IMS údajov" / "Bez evidencie"	
	Väzba na nadradené odberné miesto	Referencia na objekt	Samostatne otvorený odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	
	% z fakturačného OM	Číslo	kladné číslo väčšie ako nula, smie sa opakovať	
	Spôsob doručovania faktúr	Číselník	"Poštou na adresu" / "PDF na email" / "PDF a XML na email"	
	Smer toku elektriny	Číselník	"Výroba" / "Spotreba" / "Obojsmerne"	
	Presný účel / Rozsah spotreby	Číselník	"Celková spotreba areálu" / "Celková spotreba budovy" / "Spotreba časti budovy" / "Spotreba poschodia" / "Spotreba miestnosti" / "Spotreba na časti plochy" / "Spotreba podnájomníka"	
	Presný účel využitia komodity	Číselník	"Elektrické napájanie" / "Osvetlenie" / "Vykurovanie" / "Vykurovanie aj TUV" / "Neviem určiť"	

Objekt	Názov parametra	typ parametra SK	povolené hodnoty	Poznámka alebo odporúčanie
PODRUŽNÉ ODBERNÉ MIESTO	Počet fáz na prípojke	Číselník	"1F" / "3F"	
	Počet taríf meradla	Číselník	"1T" / "2T" / "3T"	
	Napät'ová úroveň prípojky [NN / VN]	Číselník	"VN-22kV" / "NN-0,4kV"	
	Napät'ová úroveň zmluvne [NN / VN]	Číselník	"VN-22kV" / "NN-0,4kV"	
	Hodnota ističa pred elektromerom	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, smie sa opakovať	
	Hodnota ističa na vývode z rozvádzača	Číslo	kladné číslo väčšie ako 0, smie sa opakovať	
	Má podružné OM vplyv na výšku RK?	Číselník	"Áno" / "Nie" / "Neviem určiť"	
	Má podružné OM vplyv na výšku jaloviny?	Číselník	"Áno" / "Nie" / "Neviem určiť"	
	Nákladové stredisko	Krátky text	alfanumerický reťazec, smie sa opakovať	
	Podružná elektrická odbočka	Referencia na objekt	Samostatne otvorený odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	
	Podružná elektrická prípojka	Referencia na objekt	Samostatne otvorený odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	
	Podružný elektromer	Referencia na objekt	Samostatne otvorený odkaz na súvisiaci objekt v tabuľke alebo databáze	